

Uživatel Manuál

MINI Projektor

（捷克语）



Dálkové ovládání



1.Zapnutí/Vypnutí

2.Rychlé přetáčení vzad

Korekce ve tvaru T

3.Přehrát/Pozastavit

4.Levé tlačítko

5.OK/Potvrdit tlačítko

6.Tlačítko Dolů

7.Zpět/Konec

8. Ztlumit hlasitost
tlačítko

9.Ztlumit

10. Rychle vpřed

Korekce ve tvaru T

11.Tlačítko nahoru

12.Pravé tlačítko

13.Tlačítko Menu

14.Zdrojové tlačítko

15.Tlačítko pro zvýšení hlasitosti

Napájecí zdroj

Napájecí adaptér

1. Tento produkt lze zapojit do napájecího portu na zadní straně projektor používající napájecí adaptér DC 12V-2A a druhý konec do zásuvky ve zdi. Ujistěte se, že výstupní výkon zásuvky ve zdi odpovídá výkonu požadovanému adaptérem.

2. MicroUSB rozhraní: 5V/2A nebo více a napájí projektor (Poznámka: Doporučuje se, aby napájecí rozhraní a MicroUsB rozhraní nenapájely projektor současně!)

Poznámka: Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér.

ze zásuvky ve zdi a z jednotky.

Uživatelské rozhraní



Přehrávání médií: Nejprve vložte USB disk. V hlavním rozhraní

stav, klikněte na "Media", a

obrazovka dle obrázku


se objeví.

Vyberte možnost,

kterou potřebujete.



V hlavním stavu rozhraní
klikněte na "kabelová obrazovka"
a zobrazí se obrazovka,
jak je znázorněno na
obrázku. Poté postupujte podle
pokynů projektoru a můžete
dosáhnout kabelového sdílení obrazovky.



Nastavení Možností:

V nastavení možností můžete použít

V rozhraní nastavení můžete
vybrat možnosti v jazyce,
nastavit jazyk, otočit obrazovku,
boční projekci nebo stropní
projekci a další způsoby
a upgrady softwarového systému.