

Korisnik Uputstvo

MINI projektor

（克罗地亚语）



Daljinsko upravljanje



1. UKLJUCˇIVANJE/ISKLJUCˇIVANJE NAPAJANJA

2. Brzo unatrag
Korekcija u obliku slova T

3. Reproduciraj/Pauziraj

4. Lijevi gumb

5. OK/Potvrdi gumb

6. Gumb za spusˇtanje

7. Gumb za povratak nazad/izlazak

8. Smanji glasnocú
gumb

9. Iskljucˇzvuk

10. Dalje
Korekcija u obliku slova T

11. Gumb za gore

12. Desna tipka

13. Gumb za izbornik

14. Gumb za izvor

15. Gumb za povecánje glasnocé

Napajanje

Napajni adapter

1. Ovaj se proizvod mozˇe prikljucˇiti u uticˇnicu za napajanje na strazˇnjoj strani uređaja Projektor se prikljucˇuje na napajanje pomocú DC adaptera od 12V-2A, a drugi kraj adaptera se ukljucˇuje u zidnu uticˇnicu. Provjerite odgovara li izlazna snaga zidne uticˇnice potrebnoj snazi adaptera.

2. MicroUSB sucˇelje: 5V/2A ili viseˇ, i napaja projektor
(Napomena: Preporucˇuje se da se ne koristi istovremeno i napajajucé sucˇelje i MicroUSB sucˇelje za napajanje projektora!)

Napomena: Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, iskljucˇite ga iz struje tako da izvadite adapter iz uticˇnice iz zidne uticˇnice i iz samog uređaja.

Korisnicko sucelje




Reprodukcija medijskog sadrzaja: Prvo umetnite USB uređaj. U glavnom sucelju...


Odaberite drzavu, kliknite na "Mediji" i...

Zaslon kao sto je prikazano na slici

Pojavit ce se.
Odaberite opciju koja
vam odgovara.



U glavnom sucelju odaberite opciju "Zicano povezivanje zaslona" i pojavit ce se zaslon kao sto je prikazano na slici.
Zatim slijedite upute projektora kako biste omogucili dijeljenje zaslona putem zicne veze.



Postavke opcija:

U postavkama opcija mozete koristiti

U sucelju postavki mozete odabrati opcije za jezik, postaviti jezik, okretati zaslon, odabrati nacin prijenosa (na uređaj ili putem interneta) i druge opcije, te izvrsiti nadogradnju softverskog sustava.