

Naudotojas Vadovas

MINI Projektorius

（立陶宛语）



Nuotolinis valdymas



1. Įjungimas/Išjungimas

2. Greitas atsukimas atgal

T formos korekcija

3.Paleisti/Pauze

4.Kairysis mygtukas

5.Gerai/Patvirtinti mygtukas

6.Žemyn mygtukas

7.Atgal/Išeiti mygtukas

8. Garsas Tildomas
mygtukas

9. Nutildyti

10. Pagreitinti

T formos korekcija

11.Aukštyn mygtukas

12.Dešnysis mygtukas

13.Meniu mygtukas

14. Source button

15. Garso didinimo mygtukas

Maitinimo šaltinis

Maitinimo adapteris

1. Šį produktą galima įjungti į maitinimo lizdą, esantį galinėje projektorius, naudojantį DC 12V-2A maitinimo adapterį, o kitą galą į sieninį lizdą. Įsitikinkite, kad
sieninio lizdo galia atitinka adapterio reikalaujamą galią.

2. „MicroUSB “ sąsaja: 5V/2A arba daugiau ir maitina projektorių (Pastaba: rekomenduojama, kad maitinimo sąsaja ir „MicroUsB “ sąsaja vienu metu netiektų maitinimo projektoriui!)

Pastaba: Jei nenaudojate įrenginio ilgesnį laikotarpį, atjunkite adapterį iš sieninio lizdo ir iš įrenginio.

Vartotojo sąsaja



Medijos atkūrimas: Pirmiausia įdekite USB atmintinę. Pagrindineje sąsajoje


būsena, spustelekite „Media “ ir a

ekranas, kaip parodyta paveiksleĭyje

Atsiras. Pasirinkite jums reikalingą parinktį.



Pagrindineje sąsajos būsenoje spustelekite „laidinis ekranas “ ir pasirodys ekrane rodomas vaizdas. Tada vadovaukitės projektoriaus instrukcijomis, kad pasiektumete laidinį ekrano bendrinimą.



Nustatymų parinktys:

Parinkčių nustatymuose galite naudoti

Nustatymų sąsajoje galite pasirinkti kalbos parinktis, nustatyti kalbą, galite pasukti ekraną, sŏninio projektavimo arba lubų tipo projektavimo būdus ir programinės įrangos sistemos atnaujinimus.