

Użytkownik Instrukcja obsługi

Mini projektor

（波兰语）



Sterowanie zdalne



1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRĄDU

2. Szybkie cofanie do tyłu

Korekcja w kształcie litery T

3. Odtwarzaj/Wstrzymaj

4. Przycisk lewy

5. Przycisk OK/Potwierdz´

6. Przycisk „W dół”

7. Przycisk „Wstecz/Wyjście”

8. Zmniejszenie głosńosći przycisk

9. Wycisz dźwięk

10. Przekaz dalej

Korekcja w kształcie litery T

11. Przycisk „W górę”

12. Prawy przycisk

13. Przycisk menu

14. Przycisk Zŕódło

15. Przycisk zwiększania głosńosći

Zasilacz

Zasilacz

1. Ten produkt mozn̂a podłączyc ́do gniazda zasilającego znajdującego się z tyłu urządzenia Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do projektora, a drugi do gniazdka sćiennego. Upewnij się, zė moc wyjsćiowa gniazdka sćiennego jest zgodna z wymaganą mocą zasilania przez adapter. Projektor wymaga zasilania prądem stałym o napięciu 12 V i natężėniu 2 A.

2. Interfejs MicroUSB: 5V/2A lub wyzs̊za moc, słuzẙ do zasilania projektora (Uwaga: Zaleca się, aby nie zasilac ́projektora jednoczesńie za pomocą zewnętrznego zŕódła zasilania i interfejsu MicroUSB!).

Uwaga: Jezėli urządzenie nie będzie uzẙwane przez dłuzs̊zy czas, proszę odłączyc ́je od zasilania.

zarówno z gniazdka sćiennego, jak i z urządzenia.

Interfejs użytkownika



Aby odtworzyc´ pliki multimedialne, najpierw wstaw pamięc´ USB. Następnie przejdz´ do głównego interfejsu.


w menu wybierz opcję „Media”, a następnie

Ekran wygląda tak, jak na zdjęciu

Opcja się pojawi.
Proszę wybrac´
odpowiednią opcję.



W głównym oknie interfejsu kliknij „Przekaz obraz na ekran przewodowo”, a pojawi się ekran przedstawiony na rysunku. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami projektora, aby uzyskac´ mozliwosc´ przesyłania obrazu na ekran za pomocą kabla.



Ustawienia opcji:

W ustawieniach opcji mozna skorzystac´ z

W interfejsie ustawień mozesz wybrac´ opcje językowe, ustawic´ język, obracac´ ekran, wybrac´ tryb transmisji (side cast lub ceiling type) oraz dokonac´ aktualizacji systemu oprogramowania.