

Пользователь Руководство

# Мини-проектор

（俄语）



# Дистанционное управление




1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

2. Быстрое перемотка назад
Коррекция в форме буквы T

3.Воспроизвести/Приостановить

4. Левая кнопка

5. Кнопка «OK»/«Подтвердить»

6. Кнопка «Вниз»

7. Кнопка «Назад/Выход»

8. Уменьшение громкости
кнопка

9. Отключить звук

10. Переслать
Коррекция в форме буквы T

11. Кнопка «Вверх»

12. Правая кнопка

13. Кнопка «Меню»

14. Кнопка «Источник»

15. Кнопка увеличения громкости

# Блок питания

## Адаптер питания

1. Этот продукт можно подключить к разъему питания, расположенному на задней панели устройства
Подключите проектор к адаптеру питания постоянного тока 12 В,
2 А, а другой конец адаптера вставьте в розетку.
Убедитесь, что мощность, выдаваемая розеткой, соответствует требованиям адаптера.

2. Интерфейс MicroUSB: питание 5 В/2 А или выше, также
может использоваться для питания проектора (Примечание: не рекомендуется одновременно подавать питание на проектор через интерфейс питания и через интерфейс MicroUSB!)

Примечание: Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите адаптер от сети.

от розетки на стене и от самого устройства.

# Пользовательский интерфейс





Воспроизведение медиафайлов: Сначала подключите USB-накопитель. На главном экране...


Укажите штат, нажмите «Медиа» и...

Экран выглядит так, как показано на фотографии

Появится соответствующая опция. Выберите нужный вариант.




В главном меню выберите опцию «Подключение по кабелю», и появится экран, как показано на рисунке. Затем следуйте инструкциям на проекторе, чтобы выполнить подключение по кабелю и начать передачу изображения.




Настройки опций:

В настройках опций вы можете использовать

В настройках вы можете выбрать язык, установить его, повернуть экран, выбрать способ передачи изображения (на экран или на потолок) и выполнить обновление программного обеспечения и системы.