

Používateľ Manuálny

MINI Projektor

（斯洛伐克语）



Dialkové Ovládanie



1.Zapnutie/Vypnutie

2. Rýchly posun dozadu

Korekcia v tvare T

3.Prehrať/Pozastaviť

4.Ľavé tlačidlo

5.OK/Potvrdiť

6.Tlačidlo nadol

7.Späť/Koniec

8.Znížiť hlasitosť tlačidlo

9.Ticho

10.Rýchly posun vpred

Korekcia v tvare T

11.Tlačidlo Hore

12.Pravé tlačidlo

13.Tlačidlo Menu

14.Tlačidlo Source

15. Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti

Zdroj napájania

Napájací adaptér

1. Tento produkt sa dá zapojiť do napájacieho portu na zadnej strane projektor používajúci DC 12V-2A napájací adaptér a druhý koniec do zásuvky. Uistite sa, že výstupný výkon zásuvky zodpovedá výkonu požadovanému adaptérom.

2. MicroUSB rozhranie: 5V/2A alebo viac a napája projektor (Poznámka: Odporúča sa, aby napájacie rozhranie a MicroUsB rozhranie nenapájali projektor súčasne!)

Poznámka: Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér.

zo sietovej zásuvky a z jednotky.

Používateľské rozhranie



Prehrávanie médií: Najprv vložte USB kľúč. V hlavnom rozhraní


stav, kliknite na "Media" a a

obrazovka ako je zobrazené na obrázku

sa zobrazí.
Vyberte možnosť,
ktorú potrebujete.



V hlavnom stave rozhrania
kliknite na "káblová obrazovka"
a zobrazí sa obrazovka,
ako je znázornené na
obrázku. Potom postupujte podľa
pokynov projektora a môžete
dosiahnuť káblové zdieľanie obrazovky.



Nastavenia Možností:

V nastaveniach možností môžete použiť

v rozhraní nastavení môžete vybrať
možnosti v jazyku, nastaviť
jazyk, môžete otočiť obrazovku,
bočné vysielanie alebo stropné
doručenie a iné spôsoby
a aktualizácie softvérového systému.