

Kullanıcı El ile

MINI Projektör

（土耳其语）



Uzaktan Kumanda



1. Güç AÇ/KAPA

2. Hızlı geri sar

T şeklinde düzeltme

3.Oynat/Duraklat

4.Sol düğme

5. Tamam/Onayla butonu

6. Aşağı düğmesi

7.Geri/Çıkış butonu

8. Sesi Kıs
düğme

9. Mute

10. Hızlı Ileri Sar

T şeklinde düzeltme

11.Yukarı düğmesi

12.Sağ tuş

13.Menü butonu

14.Kaynak butonu

15.Ses Açma düğmesi

Güç Kaynağı

Güç Adaptörü

1. Bu ürün, cihazın arkasındaki güç bağlantı noktasına takılabilir. projektörünüzü bir DC 12V-2A güç adaptörü kullanarak ve diğer ucunu bir duvar prizine takarak çalıştırın. Duvar prizinin güç çıkışının adaptörün gerektirdiği güçle eşleştiğinden emin olun.

2. MicroUSB arayüzü: 5V/2A veya daha fazla ve projektöre güç sağlar (Not: Güç arayüzü ve MicroUsB arayüzünün aynı anda projektöre güç vermemesi önerilir!)

Not: Ünite uzun süre kullanılmayacaksa adaptörü prizden çekin duvar prizinden ve üniteden.


Kullanıcı Arayüzü



Medya oynatma: Öncelikle USB sürücüsünü takın. Ana arayüzde durum, "Medya"yı tıklayın ve bir resimde gösterildiği gibi ekran belirecek. İhtiyacınız olan seçeneği seçin.



Ana arayüz durumunda, "kablolu ekran"a tıklayın ve şekilde gösterildiği gibi bir ekran görünecektir. Ardından projektörün talimatlarını izleyerek kablolu ekran paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz.



Seçenek Ayarları:

Seçenek ayarlarında, kullanabilirsiniz ayarlar arayüzünde, dildeki seçenekleri belirleyebilir, dili ayarlayabilir, ekranı döndürebilir, yan yayın veya tavan tipi teslim ve diğer yolları ve yazılım sistemi yükseltmelerini yapabilirsiniz.